


Appareil de mesure pour courroies 9206932

Utilisation:

- *1 - Introduire la courroie à remplacer sur les **demies-poulies**
- *2 - **Tirer vers le bas la demie-poulie inférieure** pour bien tendre la courroie
- *3 - Sur la découpe de droite **GPL/FHP** de la demie-poulie inférieure, observer l'extérieure de la courroie et le **relever la valeur marquée par le repère blanc.** (L3, L4 ou L5)

- *4 - Sur la **règle solidaire** de la demie-poulie inférieure, repérer le chiffre le plus proche, qui vous indiquera la référence.



Exemple:
(voir ci contre)
Valeur 3 - égale L4
Valeur 4 - égale 42

Courroie à commander: L442 soit la référence F1: F1342 ou 4LK42