


CHARIOT DE DÉCHARGE UTILITAIRE 400LB



Instructions et Mode d'assemblage

CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

TABLE DES MATIÈRES

Avertissements Généraux et Règlements	3
Définitions des Signaux de Danger	4
Identification des Commandes et Caractéristiques.....	5
Pièces & Quincailleries	6, 7
Mode d'Assemblage.....	8, 9 10, 11, 12, 13
Mode d'Emploi	13
Entretien et Entreposage	14
Spécifications.....	15
Diagramme des Pièces et Liste de Pièces	16, 17



AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX



LIRE et COMPRENDRE ce manuel complètement avant d'utiliser le Chariot de décharge utilitaire.

L'opérateur doit lire et comprendre toutes les informations de sécurité, les avertissements, les consignes d'exploitation, d'entretien et d'entreposage avant d'utiliser cet équipement. A défaut de fonctionner et d'entretenir correctement, le Chariot de décharge utilitaire pourrait causer de graves blessures à l'utilisateur ou aux passants.

Avertissements pour fonctionnement

- Ne jamais transporter de passagers, ne pas s'asseoir, ni rester debout sur le chariot.
- Ne permettez pas aux enfants de se tenir debout, de monter, ou jouer sur le chariot.
- Inspectez toujours le chariot avant de l'utiliser pour vous assurer qu'il est en bon état de fonctionnement.
- Remplacez ou réparez immédiatement les pièces endommagées ou usées.
- Vérifiez et serrez toujours le matériel et les pièces assemblées avant l'emploi.
- Ne pas dépasser la capacité de charge maximum de l'équipement qui est de 400lb.
- Évitez les gros trous et les fossés lors de l'exploitation du chariot.
- Soyez prudent lors du fonctionnement sur les pentes raides (colline), le chariot pourrait se renverser.
- Fonctionner toujours à une vitesse réduite dans un terrain accidenté, le long des ruisseaux, fossés et sur les coteaux.
- Ne pas utiliser à proximité des ruisseaux, des fossés et des autoroutes publiques.
- Pour éviter toutes blessures et / ou dommages matériels **NE PAS DÉPASSER 16km/h (10mph)**.
- Soyez toujours prudent lors du chargement et déchargement du chariot.
- Remorquez seulement avec des véhicules recommandés (tracteurs de jardin/pelouse et VTT)
- Fixez et verrouillez toujours le chariot de décharge à l'attelage du véhicule avant d'utiliser.

Danger d'écrasement et de coupure

- Gardez toujours les mains et les pieds hors des pièces en mouvement pendant le fonctionnement de l'équipement.
- Dégagez et gardez toujours la zone de travail propre pendant le fonctionnement.
- Portez toujours un équipement de sécurité, une protection oculaire, des gants et des bottes de travail lors de l'exploitation du chariot.

AVERTISSEMENT

Les mises en garde, les avertissements et les instructions décrites dans ce manuel d'instruction ne peuvent pas couvrir toutes les conditions et les situations qui peuvent se produire. L'opérateur doit comprendre que le bon sens et la prudence sont des facteurs qui ne peuvent pas être intégrés à ce produit et doivent être fournis par l'opérateur.






AVERTISSEMENT PROP 65

Ce produit peut vous exposer aux produits chimiques, y compris du plomb et des composés de plomb reconnus dans l'État de Californie comme produit pouvant provoquer des cancers et des malformations congénitales et affecter l'appareil reproducteur. Pour plus d'informations, visitez www.P65Warnings.ca.gov.

Assemblage Requis

Ce produit doit être assemblé avant son utilisation. Voir « Mode d'assemblage » pour les instructions. En raison du poids et/ou de la taille du chariot, il est recommandé qu'un autre adulte soit présent pour aider à l'assembler. **INSPECTEZ BIEN TOUTES LES PIÈCES** avant l'assemblage pour vous assurer qu'aucune pièce ne manque ou est endommagée.

DÉFINITIONS DES SIGNAUX DE DANGER

	<p>Ceci est le symbole de sécurité. Il est utilisé pour vous alerter des risques potentiels de blessure. Respectez tous les messages de sécurité accompagnant ce symbole afin d'éviter d'éventuelles blessures ou la mort.</p>
	<p>DANGER indique une situation extrêmement dangereuse qui pourrait entraîner la mort ou de graves blessures, si elle n'est pas évitée.</p>
	<p>AVERTISSEMENT indique une situation potentiellement dangereuse qui pourrait entraîner la mort ou de graves blessures, si elle n'est pas évitée.</p>
	<p>ATTENTION indique une situation potentiellement dangereuse qui, pourrait entraîner des blessures plus ou moins graves, si elle n'est pas évitée.</p>
	<p>ATTENTION utilisé sans le symbole d'alerte de sécurité indique une situation potentiellement dangereuse qui pourrait entraîner des dommages matériels, si elle n'est pas évitée.</p>

À PROPOS DE VOTRE CHARIOT DE DÉCHARGE UTILITAIRE


Ce chariot de décharge utilitaire est fait à partir d'une construction en acier rugueuse, il est conçu pour transporter un large éventail de matériaux. Le chariot peut facilement transporter jusqu'à 400 lb d'outils, bois de chauffage, aliments pour animaux, déchets, matériaux d'aménagement paysager, ciment ou tout autre chose ayant besoin d'être déplacé. Facile à utiliser le hayon amovible vous rendra le chargement et déchargement rapide et pratique.

Ne jamais dépassez la capacité de charge nominale, qui est de 400 lb lors du fonctionnement du chariot de décharge.

Les spécifications techniques du chariot de décharge sont fournies dans la section "Spécifications" de ce manuel.

IDENTIFICATION DES COMMANDES ET CARACTÉRISTIQUES

Lisez ce manuel du propriétaire avant l'exploitation de l'équipement. Familiarisez-vous avec l'emplacement et la fonction des commandes et des caractéristiques. Gardez ce manuel pour référence ultérieure.



- 1) **Hayon amovible** – Pour le chargement et le déchargement, poussez vers le haut pour l'enlever
- 2) **Boîte utilitaire de chariot**– Ne pas dépasser la capacité de charge nominale de 400 lb.
- 3) **Pneus/ Roues** – Ne pas dépasser le taux recommandé de 25 PSI
- 4) **Attelage** – Cconception type-goupille, utilisez seulement avec des véhicules autorisés
- 5) **Relâcher la pédale** - Relâchez le lit panier



ATTENTION

Lisez et suivez toutes les instructions pour l'assemblage et le fonctionnement. Si l'équipement n'est pas assemblé correctement, vous risquez de causer de graves blessures à l'utilisateur ou aux passants, ou causer des dommages à l'équipement.


PIÈCES ET ASSEMBLAGE DU CHARIOT DE DÉCHARGE UTILITAIRE

Retirez toutes les pièces de la boîte et assurez-vous qu'il n'y en manque aucune avant de commencer à assembler le chariot de décharge utilitaire. Suivez les étapes 1 à 11.


OUTILS REQUIS

- Pinces
- Tournevis
- Clé 10mm & 14mm


PIÈCES ET QUINCAILLERIES




(#1) Panneau inférieur
1pc




(#2) Panneau latéral
2pcs




(#28) Panneau avant
1pc




(#9) Panneau arrière
1pc



(#7) Armature en U
1pc



(#19) Flèche d'attelage
1pc



(#10) Support de l'axe
2pcs



(#17) Axe de roues
1pc



(#15) Roue
2pcs



(#27) Support de flèche
1pc



(#6) Glissière arrière
2pcs



(#21) Pédale de
gagement
1pc



(#23) Support de
goupille d'attelage
2pcs




(#29) Cornière
2pcs



(#8) Plaque de
Raccordement
1pc

PIÈCES ET QUINCAILLERIES




No.	Description	Qté
3	Vis M6 de 12 mm	34
4	Rondelle de blocage de 6 mm de diamètre	34
5	Écrou hexagonal M6	34
11	Vis M8 de 16 mm	8
12	Rondelle de blocage de 8 mm de diamètre	10
13	Écrou hexagonal M8	10
14	Rondelle plate de 16 mm de diamètre	4
16	Goupille en R	4
18	Boulon à tête hexagonale M8 de 30 mm	2
20	Espaceur	2
22	Ressort de blocage	1
24	Goupille d'attelage	1
25	Boulon à tête hexagonale M6 de 90 mm	1
26	Écrou de blocage M6	1

MODE D'ASSEMBLAGE

ÉTAPE 1: Assemblage du Support de languette


1. Fixez le support de flèche (27) au dessous du panneau inférieur (1) à l'aide de quatre ensembles de vis M6 de 12 mm (3), de rondelles de blocage de 6 mm de diamètre (4) et d'écrous hexagonaux M6 (5). Voir le schéma A pour la position correcte du panneau inférieur.

Remarque : Le trou du support de flèche (27) doit se trouver à droite.




ÉTAPE 2: Assemblage du Support de roue

1. Fixez les deux supports d'axe (10) au panneau inférieur (1) à l'aide de six ensembles de vis M8 de 16 mm (11), de rondelles de blocage de 8 mm de diamètre (12) et d'écrous hexagonaux M8 (13).




ÉTAPE 3: Assemblage de la Roue

1. Placez la flèche d'attelage (19) dans le support de l'axe (10). Glissez ensuite l'axe de roues (17) dans le support de l'axe (10) et la flèche d'attelage (19).
2. Glissez une rondelle plate de 16 mm de diamètre (14) sur chacune des deux extrémités de l'axe de roues (17) et sur les roues (15), puis fixez le tout à l'aide d'une deuxième rondelle plate de 16 mm de diamètre (14) et de goupilles en R de 3 mm de diamètre (16).




ÉTAPE 4: Fixez la pédale de parution

1. Insérez la pédale de dégagement (21) dans la flèche d'attelage (19) avec un espaceur (20) de chaque côté de la pédale de dégagement (21). Fixez le tout à l'aide d'un boulon hexagonal M6 de 90 mm (25) et d'un écrou de blocage à tête hexagonale (26). Fixez le crochet du ressort de blocage (22) au trou inférieur de la pédale de dégagement (21), puis fixez l'autre extrémité à la flèche d'attelage (19).




ÉTAPE 5: Assemblage du Support de goupille d'attelage

1. Fixez deux supports de goupille d'attelage (23) et la plaque de raccordement (8) à la flèche d'attelage (19) à l'aide de deux ensembles de boulons à tête hexagonale M8 de 30 mm (18), de rondelles de blocage de 8 mm de diamètre (12) et d'écrous hexagonaux M8 (13). Insérez la goupille d'attelage (24) dans les trous de la flèche d'attelage et fixez-la à l'aide d'une goupille en R de 3 mm de diamètre (16).




ÉTAPE 6: Attachez les Panneaux latéraux

1. Fixez les panneaux latéraux (2) au panneau inférieur (1) à l'aide de trois ensembles de vis M6 de 12 mm (3), de rondelles de blocage de 6 mm de diamètre (4) et d'écrous hexagonaux M6 (5). N'insérez pas la vis avant inférieure avant l'étape 8.




ÉTAPE 7: Attachez le Panneau avant

1. Fixez le panneau avant (28) au panneau inférieur (1) à l'aide de quatre ensembles de vis M6 de 12 mm (3), de rondelles de blocage de 6 mm de diamètre (4) et d'écrous hexagonaux M6 (5).
2. Vissez les deux côtés du panneau avant (28) à l'aide de six ensembles de vis M6 de 12 mm (3), de rondelles de blocage de 6 mm de diamètre (4) et d'écrous hexagonaux M6 (5).




ÉTAPE 8: Installez le Renfort du coin avant

1. Placez une cornière (29) de chaque côté et fixez le tout à l'aide de quatre ensembles de vis M6 de 12 mm (3), de rondelles de blocage de 6 mm de diamètre (4) et d'écrous hexagonaux M6 (5).




ÉTAPE 9: Fixez l'emplacement de carte

1. Fixez l'armature en U (7) au panneau inférieur et aux panneaux latéraux à l'aide de six ensembles de vis M6 de 12 mm (3), de rondelles de blocage de 6 mm de diamètre (4) et d'écrous hexagonaux M6 (5).
2. Fixez les deux glissières arrière (6) à l'armature en U (7) et aux deux panneaux latéraux à l'aide de quatre ensembles de vis M6 de 12 mm (3), de rondelles de blocage de 6 mm de diamètre (4) et d'écrous hexagonaux M6 (5).




ÉTAPE 10: Fixez le panneau arrière

1. Glissez le panneau arrière (9) dans les glissières de la partie arrière des panneaux latéraux.



ÉTAPE 11: Fixez l'emplacement de carte et verrouiller tube de support

1. Insérez la goupille en R de 3 mm de diamètre (16) dans la tige située à l'arrière de la pédale de dégagement afin d'empêcher la remorque de basculer.
2. Retirez la goupille en R de 3 mm de diamètre (16) et appuyez sur la pédale de dégagement pour vider la remorque.



MODE D'EMPLOI



AVERTISSEMENT

Avant de faire fonctionner ou d'utiliser le chariot de décharge, révisez les instructions ci-dessous et les informations de sécurité. Le non respect de ces instructions peut entraîner des dommages matériels ou des blessures à l'opérateur ou aux passants.

EMPLOI DE VOTRE CHARIOT DE DÉCHARGE

1. **NE PAS** dépassez la capacité nominale de 400lb (182 kg).
2. Fixez et verrouillez **TOUJOURS** le chariot utilitaire sur l'attelage du véhicule avant d'utiliser.
3. Utilisez **SEULEMENT** avec des véhicules de remorquage recommandés (tracteurs de jardin/pelouse et VTT).
4. **NE** remorquez **JAMAIS** le chariot utilitaire avec la boîte soulevée.
5. **NE PAS** trop remplir le chariot utilitaire. Surcharger le chariot, pourrait causer une perte de traction et un dérapage du chariot et du véhicule de remorquage.
6. **Ne** remplir le chariot qu'avec une charge raisonnable. Les charges extrêmement lourdes rendront le fonctionnement et le déchargement difficiles.
7. Utiliser **TOUJOURS** le chariot de décharge pour son but prévu.
8. Pour un bon contrôle, s'assurez **TOUJOURS** que le poids combiné du véhicule de remorquage et de l'opérateur soient supérieure au poids de la charge du chariot.
9. **NE PAS** utiliser le chariot sur les rues ou les autoroutes publiques.
10. **NE JAMAIS** dépasser 16 km/h (10 mph) en remorquant le chariot de décharge.
11. **NE PAS** effectuer des virages brusques qui pourraient frotter les pneus du tracteur de pelouse/jardin ou du VTT contre le chariot de décharge.
12. Ralentissez **TOUJOURS** avant de tourner.
13. Soyez toujours prudent lorsque vous reculez le chariot utilitaire pour éviter la « mise en charnière ». Faites toujours marche-arrière en ligne droite.

ENTRETIEN ET ENTREPOSAGE



AVERTISSEMENT

L'entretien et l'entreposage inadéquat d chariot de décharge utilitaire pourraient annuler la garantie.

ENTRETIEN

- Après chaque utilisation nettoyez tout matériel de la boîte du chariot.
- Rincez /séchez l'intérieur et l'extérieur du chariot de décharge après chaque utilisation.
- Avant l'exploitation, assurez-vous que les pneus ont la **PRESSION DE PNEU RECOMMANDÉE** 25 PSI.
- Lubrifiez l'essieu et la zone de roulement de roue régulièrement, ou au besoin.
- Vérifier périodiquement que toutes les attaches sont bien serrées.
- Nettoyez et lubrifiez les pièces légèrement annuellement.
- Utilisez une peinture d'émail lustré en aérosol pour retoucher les surfaces en métal égratignées ou usées.
- Ne jamais dépasser la capacité de charge nominale de 400 lb, cela endommagera le chariot de décharge utilitaire.

IMPORTANT:

Si une pièce a besoin de remplacement, n'utiliser que des pièces qui répondent aux spécifications du fabricant. Les pièces de rechange qui ne sont pas conformes aux spécifications peuvent entraîner un danger pour la sécurité ou nuire au fonctionnement du chariot.

ENTREPOSAGE

- Ne jamais laisser de matériaux dans le chariot de décharge utilitaire pendant de longues périodes de temps.
- Avant l'entreposage assurez-vous que le chariot est propre et sec pour profiter de plusieurs années de service sans problème.
- Entreposez à l'intérieur ou dans une zone protégée des intempéries et des mois d'hiver.
- Lors de l'entreposage à l'extérieur gardez toujours la languette un peu plus haut que l'arrière du chariot, pour permettre à l'humidité de couler facilement vers l'arrière et de ne pas s'accumuler dans la boîte.

Spécifications

Capacité de charge	400lb
Matériel de boîte et cadre.....	Acier
Dimension de l'intérieur de la boîte	38" x 28.15" x 11.8"
Dimension générale	58.27" x 31.10" x 26.77"
Dimension de l'essieu	0.59" x30.5"
Taille de roue.....	13" (4.00-6)
Type de roue	Pneumatique
Type d'attelage.....	Style goupille
Pression de pneus (PSI)	25

DIAGRAMME ET LISTE DES PIÈCES




DIAGRAMME ET LISTE DES PIÈCES

No.	Drawing No.	Description	Qté
1	DC400-00001	Panneau inférieur	1
2	DC400-00002	Panneau latéra	2
3	9199-06012-DX	Vis M6 de 12 mm	34
4	9306-06000-DX	Rondelle de blocage de 6 mm de diamètre	34
5	9201-06000-DX	Écrou hexagonal M6	34
6	DC400-00009	Glissière arrière	2
7	DC400A-20000	Armature en U	1
8	DC400-00010	Plaque de Raccordement	1
9	DC400-00005	Panneau arrière	1
10	DC400P-00003	Panneau arrière	2
11	9199-08016-DX	Vis M8 de 16 mm	8
12	9306-08000-DX	Rondelle de blocage de 8 mm de diamètre	10
13	9201-08000-DX	Écrou hexagonal M8	10
14	9301-16000-DX	Rondelle plate de 16 mm de diamètre	4
15	DC400-30000	Roue	2
16	N021-00004	Goupille en R de 3 mm de diamètre x 60 mm	4
17	DC400-00008	Axe de roues	1
18	9101-08030-DX	Boulon à tête hexagonale M8 de 30 mm	2
19	DC400-10000	Flèche d'attelage	1
20	N390-00005	Espaceur	2
21	N879-00002	Pédale de dégagement	1
22	N390-00003	Ressort de blocage	1
23	N390-00002	Support de goupille	2
24	N180-00013	Goupille d'attelage	1
25	9101-06090-DX	Boulon à tête hexagonale M6 de 90 mm	1
26	9206-06000-DX	Écrou de blocage à tête hexagonale M6	1
27	DC400-00007	Support de flèche	1
28	DC400-00004	Panneau avant	1
29	DC400-00003	Cornière	2

